

ClassiCon

Classic Contemporary Design





Gebrauchsanleitung Instructions


BELL DINING TABLE

Sebastian Herkner, 2025


MONTAGE ASSEMBLY




3





3A



3B




4




MONTAGE ASSEMBLY


5




6




7



8



9



■ Tisch. Massiver Marmorfuß in Nero Marquina, poliert und imprägniert, mit Metallaufsatz aus massivem Stahl, schwarz lackiert. Oder massiver Marmorfuß in Verde Guatemala, poliert und imprägniert, mit Metallaufsatz aus massivem Messing, klar lackiert. Tischplatte aus Kristallglas, schwarz lackiert.

BEDIENUNG Um eine sichere und reibungslose Montage zu gewährleisten lesen Sie die Anleitung vorab bitte vollständig durch. Stellen Sie das Produkt auf einen stabilen und sicheren Untergrund, der Bell Dining Table wiegt ca. 235kg und durch die hohe Punktbelastung empfindliche Böden wie Parkett oder Fliesen beschädigen. Bitte behandeln Sie Ihr Marmor Produkt beim Auspacken und in der Montage mit äußerster Sorgfalt, um Bruch oder Risse im Marmor- einem feinen und porösen Material- zu vermeiden. Das Entnehmen und Aufstellen dieses Produktes muss in jedem Fall von zwei Personen durchgeführt werden. Um die Position zu verändern, muss das Produkt angehoben werden. Im Allgemeinen sollten Marmorobjekte nicht über den Boden geschoben werden.

MONTAGE Da das Produkt sehr schwer ist, müssen die folgenden Schritte immer von zwei Personen durchgeführt werden. ① Entfernen Sie die Deckelplatte, einschließlich der darunter liegenden Verpackungsschicht. Schrauben Sie die drei Muttern los und bewahren Sie diese für Schritt 6 auf. Lösen Sie nun die Fixierung und heben Sie den Marmorfuß vorsichtig heraus. Während des Heraushebens ist der Boden mit einer Decke oder einem Teppich zu schützen. Beim Absetzen ist darauf zu achten, dass die auf dem Boden aufliegende Fläche horizontal zum Boden ausgerichtet ist, um Druck auf die Marmoranten zu vermeiden. ② Den Marmorfuß vorsichtig zu zweit kippen und Filzgleiter aufkleben. Danach können Sie den Marmorfuß an seine endgültige Position stellen. ③ Entfernen Sie die Deckplatte und die darunterliegenden Holzlatten. Entnehmen Sie zuerst die Glasplatte und stellen Sie sie vorsichtig zur Seite. Lösen Sie nun die zwei Schrauben (s. 3A) der inneren Stahlplatte und stellen Sie diese ebenfalls zur Seite. Bewahren Sie die Schrauben für Schritt 7 auf. Danach lösen Sie die drei Schrauben (s. 3B) des Bell-Trichters. ④ Heben Sie den Bell-Trichter auf den Marmorfuß. Achten Sie hierbei auf die Orientierung der Pfeile auf dem Marmorfuß und in dem Bell-Trichter. Richten Sie diese zueinander aus und lassen Sie vorsichtig den Bell-Trichter ab. ⑤ Nivellieren Sie mithilfe einer Wasserwaage den Bell-Trichter. Nutzen Sie dazu die oberen Muttern auf dem Marmorfuß. Wenn der Bell-Trichter nivelliert ist, kontern Sie die oberen Muttern mithilfe der unteren Muttern. ⑥ Ziehen Sie den Bell-Trichter mit den Muttern aus Schritt 1 fest. ⑦ Mithilfe der zwei Schrauben aus Schritt 3 fixieren Sie die Stahlplatte wieder im Bell-Trichter. Achten Sie hierbei auf einen gleichmäßigen Sitz der Gummilippe. ⑧ Damit ein gleichmäßiger Abstand zwischen Bell-Trichter und Tischplatte gewährleistet ist, können Sie mithilfe eines Innensechskantschlüssels SW4 die Höhe der gummierten Auflagen verändern. Diese sollten vorab korrekt eingestellt sein. Überprüfen Sie ob eine gleichmäßige Schattenfuge von 2mm zwischen gummierter Auflage und Bell-Trichter Kante gegeben ist. Nutzen Sie dazu eine Setzleiste oder Ähnliches. ⑨ Legen Sie nun die Glasplatte auf. Mithilfe der an der Glasplatte befestigten Metallscheibe können Sie die Glasplatte mittig positionieren.

HINWEIS Durch die natürliche Maserung des Marmors ist jeder Bell Dining Table ein Unikat. Abweichungen in Farbe, Struktur und Oberfläche sind möglich. Der Marmor ist mit einer Imprägnierung versehen. Im Lauf der Jahre entwickeln Naturmaterialien eine natürliche Patina.

PFLEGE Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit spitzen Gegenständen. Entfernen Sie Flecken und Schmutz umgehend. Reinigen Sie das Produkt vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch. Feuchten Sie das Tuch nur bei starker Verschmutzung leicht mit Wasser an und trocknen Sie nach. Vermeiden Sie starkes Reiben. Verwenden Sie keine säurehaltigen, scharfen Putz- oder Scheuermittel.

Benutzen Sie für Glasflächen bei Bedarf Glasreiniger. Nützen Sie für Marmor bei starker Verschmutzung Natursteinreiniger und ein entsprechendes Imprägniermittel. Vermeiden Sie auslaugende und fettlösende Reiniger sowie schichtbildende Pflegeprodukte. Entfernen Sie Flüssigkeiten unmittelbar von der Oberfläche.

Bitte beachten Sie die beiliegende Broschüre *Allgemeine Hinweise* und die Broschüre *Materialien, Pflege* auf www.classicon.com unter *Downloads*.

■ Table. Base solid marble in Nero Marquina, polished and impregnated with metal top frame solid steel, black lacquered. Or base solid marble in Verde Guatemala, polished and impregnated with metal top frame solid brass, with clear varnish. Tabletop crystal glass, black lacquered.

USE Please read the instructions carefully to ensure safe and trouble-free assembly. Place the product on a stable and secure surface. The Bell Dining Table weighs approximately 235 kg and may damage sensitive floors such as parquet or tiles due to the high point load. Please take great care when unpacking and assembling your marble product to avoid breakage or cracking the fine and porous material. This product must always be lifted and positioned by two people. The product must be lifted to change the position. As a rule, it is not advisable to push marble objects across the floor.

ASSEMBLY Due to the heavy weight of the product, the following steps must always be carried out by two people. ① Remove the cover plate, including the layer of packaging underneath. Unscrew the three nuts and keep them for use in step 6. Now loosen the fixing and carefully lift out the marble base. Protect the floor with a blanket or carpet during lifting. When setting down, make sure that the surface on the floor is level with the floor to avoid pressure on the edges of the marble. ② Carefully tilt the marble base and glue on the felt gliders. This requires two people. You can then place the marble base in its final position. ③ Remove the cover plate and the wooden slats underneath. First remove the glass plate and carefully set it aside. Now remove the two screws (see 3A) from the inner steel plate and set it aside as well. Keep the screws for use in step 7. Then loosen the three screws (see 3B) on the Bell funnel. ④ Lift the bell funnel onto the marble base. Observe the orientation of the arrows on the marble base and in the bell funnel. Align them and carefully lower the bell funnel. ⑤ Level the bell funnel using a spirit level. Use the upper nuts on the marble base for this purpose. When level, lock the upper nuts with the lower nuts. ⑥ Tighten the bell funnel with the nuts from step 1. ⑦ Fix the steel plate back into the bell funnel using the two screws from step 3. Ensure rubber lip sits evenly. ⑧ The height of the rubberised supports can be adjusted using a 4mm Allen wrench to ensure a uniform distance between the bell funnel and the tabletop. These should be set correctly beforehand. Check that there is an even shadow gap of 2 mm between the rubberised support and the edge of the bell funnel. Use a setting bar or similar for this purpose. ⑨ Now place the glass plate on top. You can position the glass plate in the centre using the metal disc attached to the glass plate.

NOTE Each Bell Dining Table is a unique piece due to the natural grain of the marble. Slight variations in colour, structure and surface are possible. The marble is finished with an impregnation product. Over the course of time, natural materials develop a natural patina.

CARE Do not subject the product to humidity. Avoid contact with pointed or sharp items. Remove stains and dirt immediately. Carefully clean the product with a soft, dry cloth. Dampen the cloth slightly with water only if there is severe soiling and wipe dry. Avoid hard rubbing.

Never use cleaning agents containing abrasives or acids. Use glass cleaner for glass surfaces if needed. For marble, in the case of strong soiling, use natural stone cleaner and an appropriate impregnating product. Avoid leaching and degreasing cleaning products as well as products that form a film. Immediately remove liquids from the surface.

Please see the enclosed *General Instructions* brochure and the *Materials, Care* brochure at www.classicon.com - Downloads.

■ Table. Pied en marbre massif en Nero Marquina, poli et imprégné, avec dessus en acier massif, laqué noir. Ou pied en marbre massif en Verde Guatemala, poli et imprégné, avec support en laiton massif, laqué transparent. Plateau de table en verre cristal, laqué noir.

UTILISATION Afin de garantir un montage sûr et sans problème, veuillez lire préalablement la notice dans son intégralité. Placez le produit sur une surface stable et sûre, la Bell Dining Table pèse environ 235 kg et peut endommager les sols sensibles comme le parquet ou le carrelage en raison de la charge ponctuelle élevée. Veuillez manipuler votre produit en marbre avec le plus grand soin lors du déballage et du montage afin d'éviter toute casse ou fissure du marbre qui est un matériau fin et poreux. Le retrait et la mise en place de ce produit doivent toujours être effectués par deux personnes. Pour modifier la position, le produit doit être soulevé. En général, les objets en marbre ne doivent pas être poussés sur le sol.

MONTAGE Le produit étant très lourd, les étapes suivantes doivent toujours être réalisées par deux personnes. ① Retirez la plaque du couvercle, y compris la couche d'emballage en dessous. Dévissez les trois écrous et conservez-les pour l'étape 6. Desserrez maintenant la fixation et soulevez le pied en marbre avec précaution. Pendant le retrait, protégez le sol avec une couverture ou un tapis. Lors de la dépose, veillez à ce que la surface reposant sur le sol soit horizontale par rapport au sol afin d'éviter toute pression sur les bords du marbre. ② Inclinez prudemment le pied en marbre à deux et collez des patins en feutre. Vous pouvez ensuite placer le pied en marbre dans sa position définitive. ③ Retirez la plaque supérieure et les lattes de bois situées en dessous. Retirez d'abord la plaque de verre et mettez-la délicatement de côté. Desserrez ensuite les deux vis (voir 3A) de la plaque d'acier intérieure et mettez-les également de côté. Conservez les vis pour l'étape 7. Desserrez ensuite les trois vis (voir 3B) de l'entonnoir Bell. ④ Soulevez l'entonnoir Bell sur le pied en marbre. Veillez à l'orientation des flèches sur le pied en marbre et dans l'entonnoir Bell. Alignez-les l'une par rapport à l'autre et abaissez doucement l'entonnoir Bell. ⑤ Mettez l'entonnoir Bell à niveau à l'aide d'un niveau à bulle. Pour cela, utilisez les écrous supérieurs sur le pied en marbre. Une fois l'entonnoir Bell mis à niveau, bloquez les écrous supérieurs à l'aide des écrous inférieurs. ⑥ Serrez l'entonnoir Bell avec les écrous conservés à l'étape 1. ⑦ Fixez à nouveau la plaque d'acier dans l'entonnoir Bell à l'aide des deux vis conservées à l'étape 3. Veillez à ce que le joint en caoutchouc soit placé de manière uniforme. ⑧ Afin de garantir une distance régulière entre l'entonnoir Bell et le plateau de table, vous pouvez modifier la hauteur des supports caoutchoutés à l'aide d'une clé à six pans creux d'ouverture 4. Ceux-ci doivent être réglés correctement au préalable. Assurez-vous qu'il y a un joint d'ombre régulier de 2 mm entre le support caoutchouté et le bord de l'entonnoir Bell. Pour cela, utilisez une plinthe ou un objet similaire. ⑨ À présent, posez la plaque de verre. Le disque métallique fixé à la plaque de verre permet de la positionner au centre.

REMARQUE En raison de la veinure naturelle du marbre, chaque Bell Dining Table est une pièce unique. Des divergences de couleur, de structure et de surface sont possibles.

Le marbre est imprégné. Les matériaux naturels peuvent développer une patine naturelle au fil des années.

ENTRETIEN N'exposez pas le produit à une source d'humidité. Évitez le contact avec des objets pointus. Éliminez immédiatement les taches et la saleté. Nettoyez le produit avec précaution au moyen d'un chiffon sec et doux. Dans le cas d'un fort encrassement unique-ment, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau, puis séchez. Évitez de frotter fort. N'utilisez pas de détergents acides ou de produits abrasifs. Le cas échéant, utilisez un nettoyant pour verre sur les surfaces vitrées. Pour le marbre, utilisez un nettoyant pour pierres naturelles et un agent d'imprégnation approprié dans le cas d'un encrassement important. Évitez l'emploi de nettoyeurs décapants et dégraissants ainsi que les produits d'entretien filmogènes. Éliminez immédiatement les liquides de la surface.

Veuillez vous référer à la *brochure General Instructions* ci-jointe et la *brochure Materials, Care* sur www.classicon.com sous *Downloads*.

■ Mesa. Pie de mármol macizo en Negro Marquina, pulido e impermeabilizado, con pieza metálica de acero macizo, laqueado en negro. O pie de mármol macizo en verde Guatemala, pulido e impermeabilizado, con pieza metálica de latón macizo, laqueado claro. Tablero de cristal, laqueado en negro.

MANEJO Para garantizar un montaje seguro y sin dificultades, lea las indicaciones completamente antes de comenzar. Coloque el producto en una base estable y segura. La mesa Bell Dining Table pesa 235 kilos, aproximadamente; debido a la alta carga puntiforme, los suelos delicados, como el parquet o las baldosas, pueden verse dañados. Al desembalar e instalar su producto de mármol, manéjelo con extremo cuidado para evitar roturas o rajaduras del mármol, dado que es un material delicado y poroso. Para sacar y colocar este producto es imprescindible la participación de dos personas. Para cambiarlo de posición, se debe levantar el producto. En general, los objetos de mármol no se deben arrastrar por el suelo.

MONTAJE Como el producto es muy pesado, es imprescindible que dos personas realicen los siguientes pasos. ① Quite la placa de cubierta y también la capa del embalaje que se encuentra debajo. Afloje las tres tuercas y consérvelas para el paso 6. Ahora, afloje la fijación y saque el pie de mármol cuidadosamente. Mientras lo haga, proteja el suelo con una manta o alfombra. Al apoyarlo, cuide que la base apoyada en el suelo esté horizontal respecto del suelo para no ejercer presión sobre los bordes del mármol. ② Dos personas deberán inclinar el pie de mármol cuidadosamente para adherir los tacos de fieltro. Luego, podrá ubicar el pie de mármol en su posición definitiva. ③ Quite la placa de cubierta y las placas de madera que se ubican por debajo. Quite en primer lugar la placa de vidrio y déjela cuidadosamente a un lado. Ahora, afloje los dos tornillos (véase 3A) de la placa de acero interna y déjela a un lado también. Conserve los tornillos para el paso 7. Luego, afloje los tres tornillos (véase 3B) de la pieza cónica de la Bell. ④ Coloque la pieza cónica de la Bell sobre el pie de mármol. Al hacerlo, preste atención a la orientación de la flecha sobre el pie de mármol y en la pieza cónica de la Bell. Alinee ambas piezas entre sí y baje la pieza cónica. ⑤ Con ayuda de un nivel de burbuja de aire, nivele la pieza cónica de la Bell. Para ello, utilice las tuercas superiores en el pie de mármol. Una vez que la pieza cónica de la Bell esté nivelada, fije las tuercas superiores con ayuda de las tuercas inferiores (contratuercas). ⑥ Ajuste la pieza cónica de la Bell con las tuercas del paso 1. ⑦ Con ayuda de las tuercas del paso 3, fije nuevamente la placa de acero en la pieza cónica de la Bell. Al hacerlo, observe que la lengüeta de goma quede asentada en forma pareja. ⑧ Para garantizar que la distancia entre la pieza cónica de la Bell y el tablero sea pareja, puede modificar la altura de los soportes de goma con ayuda de una llave Allen SW4.


Estos deben estar correctamente regulados con anticipación. Verifique que la luz de 2 mm entre el soporte de goma y el borde de la pieza cónica de la Bell sea pareja. Para eso, utilice un taco patrón o una herramienta de medición similar. ⑨ Ahora, coloque la placa de vidrio. Con ayuda del disco metálico fijo en la placa de vidrio, puede ubicar la placa en el centro.

NOTA Cada Bell Dining Table es único gracias a las vetas naturales del mármol. Es posible que se observen diferencias de color, estructura y superficie. El mármol está impregnado. Con el correr de los años, los materiales naturales desarrollan una pátina natural.


MANTENIMIENTO No exponga el producto a la humedad. Evite el contacto con objetos puntiagudos. Inmediatamente quite manchas y suciedad. Limpie cuidadosamente el producto con un trapo seco y suave. Solo humedézcalo levemente con agua en caso de mucha suciedad y luego séquelo. Evite fregar con fuerza. Nunca utilice detergentes ni productos de limpieza abrasivos. En caso necesario, utilice limpiadores de vidrio para superficies de cristal. Si el tablero está muy sucio, utilice un limpiador de piedra natural para mármol y un impermeabilizante adecuado. Evite los disolventes y desengrasantes y también los productos de cuidado que formen capa. Seque inmediatamente los líquidos de la superficie.

Por favor, observe el folleto adjunto *General Instructions* y el folleto *Materials, Care*, que podrá descargar en www.classicon.com bajo *Downloads*.

DIMENSIONEN DIMENSIONS in cm



INHALT CONTENT



ClassiCon
Sigmund-Riefler-Bogen 3
81829 München
Germany
Tel +49 89 748133 0
info@classicon.com
www.classicon.com

