




DIMENSIONEN DIMENSIONS in cm



INHALT CONTENT

1 x



oder
or

1 x



ClassiCon
Sigmund-Riefler-Bogen 3
81829 Munich
Germany
Tel + 49 89 748133 0
info@classicon.com
www.classicon.com

0724

ClassiCon

Classic Contemporary Design



Gebrauchsanleitung Instructions

VOLKSHAUS LOUNGE CHAIR 2024
VOLKSHAUS STOOL 2024
Herzog & de Meuron



■ Sessel | Hocker. Gestell in Eiche massiv, natur, klar lackiert mit Bespannung mit waldgrüner Kordel. Oder Gestell in Eiche massiv, schwarz lackiert mit Bespannung mit schwarzer Kordel. Wahlweise mit Kissen in verschiedenen Ausführungen. Filzgleiter in Grau. **BEDIENUNG** Stellen Sie sich nicht auf den Sessel/Hocker und setzen Sie sich nicht auf die Sessellehne. Heben Sie das Produkt an um es zu bewegen. Platzieren Sie das Produkt nur auf ebenem, festen Untergrund. Bei hochflorigen Teppichen etc. ist die Stabilität nicht gewährleistet. Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet. **HINWEIS** Holz ist ein natürliches Material und kann daher geringe Maßtoleranzen und Unterschiede in Maserung, Struktur und Farbe aufweisen. Leder kann Unregelmäßigkeiten wie Narben, Falten, Punkte und Unterschiede in Glanz oder Farbton aufweisen. Es handelt sich dabei um natürliche Eigenschaften des Leders, die für seine Echtheit sprechen und keinen Grund zur Reklamation darstellen. **PFLEGE** Setzen Sie das Produkt keiner unmittelbaren Hitze, dauerhafter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit spitzen Gegenständen. Entfernen Sie Flecken und Schmutz umgehend. Reinigen Sie das Produkt vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch. Vermeiden Sie starkes Reiben. Holz: Feuchten Sie das Tuch bei starker Verschmutzung leicht mit Wasser an und trocknen Sie nach. Verwenden Sie bei Bedarf etwas mildes Spülmittel. Verwenden Sie keine säurehaltigen, scharfen Putz- und Scheuermittel oder Produkte die schädliche Chemikalien enthalten.

Bitte beachten Sie die beiliegende Broschüre *Allgemeine Hinweise* und die Broschüre *Materialien, Pflege* auf www.classicon.com unter *Downloads*.

■ Fauteuil | Tabouret. Piètement en échêne massif, nature, clair verni avec tendus de cordelette vert forêt. Ou piètement en échêne massif, noir verni avec tendus de cordonnets noir. Au choix avec coussins en différents modèles. Patins en feutre gris. **UTILISATION** Ne vous installez pas sur le fauteuil et ne vous asseyez pas sur le dossier (fauteuil). Soulevez le produit afin de le déplacer. Placez le produit uniquement sur une surface plane et stable. Sur les tapis à poils longs, etc., la stabilité n'est pas assurée. Le produit n'est pas utilisable à l'extérieur. **REMARQUE** Le bois est un matériau naturel et peut, par conséquent, présenter de faibles tolérances dimensionnelles et différences de madurité, de structure et de couleur. Le cuir peut présenter des irrégularités comme des marques, des plis, des points et des différences de brillance ou de ton. Ces propriétés naturelles du cuir montrent son authenticité et ne constituent pas un motif de réclamation. **ENTRETIEN** N'exposez pas le produit à une source de chaleur directe, à un rayonnement solaire permanent ou à une source d'humidité. Évitez le contact avec des objets pointus. Éliminez immédiatement les taches et la saleté. Nettoyez le produit avec précaution au moyen d'un chiffon sec et doux. Évitez de frotter fort. Bois: dans le cas d'un fort encrassement uniquement, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau, puis séchez. Utilisez un peu de liquide vaisselle doux si nécessaire. N'utilisez pas de produits nettoyants et abrasifs agressifs, à base d'acides, ni de produits contenant des substances chimiques nocives.

Pour les consignes d'entretien détaillées sur les revêtements en tissu ou en cuir et pour des informations générales sur le produit, veuillez vous référer à la brochure *General Instructions* ci-jointe et la brochure *Materials, Care* sur www.classicon.com sous *Downloads*.

■ Lounge chair | stool. Frame solid oak, natural, with clear varnish and seat in forest green cord. Or frame solid oak, black lacquered and seat in black cord. Optionally cushions in various versions. Grey felt gliders. **USE** Do not stand on the chair/stool and do not sit on the backrest (Lounge chair). Lift the product to move it. Only place the product on solid, level ground. If placed on thicker carpets etc., stability can not be guaranteed. The product is not suitable for outdoor use. **NOTE** Wood is a natural material and may therefore have slight dimensional tolerances and differences in grain, structure, and colour. Leather may have irregularities such as scars, creases, spots and differences in gloss or colour. These are natural characteristics of leather that confirm its genuineness and do not represent grounds for complaints. **CARE** Do not subject the product to direct heat, constant sunlight or humidity. Avoid contact with pointed or sharp items. Remove stains and dirt immediately. Carefully clean the product with a soft, dry cloth. Avoid hard rubbing. Wood: dampen the cloth slightly with water only if there is severe soiling and wipe dry. Use a bit of mild dishwashing liquid if needed. Never use cleaning agents containing abrasives or acids or products that contain potentially harmful chemicals.

Please see the enclosed *General Instructions* brochure and the *Materials, Care* brochure at www.classicon.com- *Downloads*.

■ Sillón | Taburete. Estructura de roble maciza, natural, transparente lacado con cordón verde bosque como revestimiento. O estructura de roble maciza, negra lacado en cordón negro como revestimiento. Alternativamente, con distintos modelos de almohadones. Patines de fieltro en gris. **MANEJO** No se pare sobre el sillón ni se siente sobre el respaldo (sillón). Levántelo si desea moverlo. Coloque el producto solo sobre una base plana y firme. La estabilidad no queda garantizada sobre alfombras de pelo largo, etc. El producto no es apto para exteriores. **NOTA** La madera es un material natural, por lo que puede presentar mínimas tolerancias dimensionales y diferencias en el grano, la estructura y el color. El cuero puede presentar irregularidades, tales como marcas, arrugas, puntos y diferencias en cuanto al brillo o el tono cromático. Se trata de las características naturales del cuero que denotan su autenticidad y no son motivo de reclamo. **MANTENIMIENTO** No exponga el producto al calor directo, a la radiación solar permanente ni a la humedad. Evite el contacto con objetos puntiagudos. Inmediatamente quite manchas y suciedad. Limpie cuidadosamente el producto con un trapo seco y suave. Evite fregar con fuerza. Madera: solo humedezca el trapo levemente con agua en caso de mucha suciedad y seque la superficie. En caso necesario, utilice un poco de detergente lavavajillas suave. No utilice detergentes con ácidos o productos de limpieza abrasivos ni aquellos que contengan químicos nocivos.

Para conocer indicaciones de cuidado de los cojines de tela y piel y las indicaciones generales del producto, observe el folleto adjunto *General Instructions* y el folleto *Materials, Care*, que podrá descargar en www.classicon.com bajo *Downloads*.